

**6A  
8A**

**Использование**

# Сложнорычажный трубный ключ



## **ВНИМАНИЕ!**


Перед использованием обо-  
рудования, внимательно про-  
читайте эти инструкции. Не-  
соблюдение правил инструк-  
ции может привести к серь-  
езным травмам.

**RIDGID®**

**tel.: +7 (921) 936-02-07  
tel.: +7 (812) 331-37-51  
[www.ridgid-piter.com](http://www.ridgid-piter.com)**

## Инструкция по эксплуатации

1. Вверните муфту на трубу до отказа рукой.
2. Установите часть ключа с цепными тисками на трубе, как можно ближе к резьбе, губки цепных тисков должны находиться под углом примерно  $40^0 - 60^0$  к горизонтальной осевой линии трубы, как показано на рисунке.
3. Оберните цепь вокруг трубы, зацепите за проушины тисков и затяните цепь.
4. Возьмите ключ, удерживая за рукоятку, головка ключа должна располагаться сверху над рукояткой.
5. Когда щеки ключа отрегулированы под диаметр муфты, поднимите головку ключа и зажмите на муфте.





## Что понимать под ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ

Инструменты RIDGID гарантированы от дефектов производства и материала.

## Что покрывает ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Пожизненная гарантия покрывает все части инструмента, кроме расходного материала, рабочих поверхностей инструмента, спиралей, стержней и насадок для прочистных машин, а также электронных и электрических компонентов гарантия на которые ограничивается полугодом с момента продажи. Неисправности, возникшие вследствие неправильной эксплуатации, плохого обращения или естественного износа не попадают под действие ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИИ.

## Сервисное обслуживание

Чтобы воспользоваться гарантией, изделие целиком и за свой счет должно быть доставлено в "РИДЖ ТУЛ КОМПАНИ" или в уполномоченный СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР РИДЖИД. Трубные ключи следует возвращать в то место, где они были приобретены.

## Что будет сделано для решения проблемы

Изделия, на которые распространяется гарантия, будут по нашему усмотрению отремонтированы или заменены. Такие замена или ремонт являются единственным средством удовлетворения претензий, которое можно получить от "РИДЖ ТУЛ КОМПАНИ".

## Что не покрыто ГАРАНТИЕЙ

"РИДЖ ТУЛ КОМПАНИ" не несет ответственности за какой-либо причиненный изделиям ущерб, включая случайные или сопутствующие убытки.

## Любые другие ГАРАНТИИ не признаются

Никакой сотрудник, агент, дилер или другое лицо не уполномочены давать какие-либо гарантии от имени "РИДЖ ТУЛ КОМПАНИ".

## Используйте только оригинальные запасные части RIDGID

Изделия RIDGID разработаны и изготовлены в соответствии с высокими стандартами для решения специальных задач с оптимальной эффективностью. Компоненты инструментов изготовлены, чтобы дополняя друг друга, обеспечить идеально функционирующую систему. С регулярным использованием инструментов возникает необходимость замены некоторых составляющих запасными частями. Для поддержания высоких стандартов работы и обслуживания инструментов RIDGID, важно использовать оригинальные запасные части.

**tel.: +7 (921) 936-02-07  
tel.: +7 (812) 331-37-51  
www.ridgid-piter.com**