


**Модель 141**  
**Диапазон: 2½", 3", 3½" и 4"**

Мастерская: +7 (921) 936-67-29

Техн. отдел: +7 (812) 936-02-07

От. продаж: +7 (812) 331-37-51


**Заказывайте детали указывая № каталога.**

п/п No.	Каталог No.	Наименование	п/п No.	Каталог No.	Наименование	п/п No.	Каталог No.	Наименование
1	39360	Комплект вала	14	39345	Резьбовая втулка (3)	27	39320	NPT Приводная муфта
2	39810	Втулка пружины	15	39835	Шильда		68090	BSPT Приводная муфта
3	39815	Пружина	16	46870	Винт (4)	28	39185	NPT Упор. шайба скольж.
4	39605	Фланец фиксации вала	†17	32755	Заглушка		39190	BSPT Упор. шайба скольж.
5	39695	Разрезное кольцо	18	58720	Установочный винт	29	39790	Стопорный винт
†6	39465	Приводной вал	19	39330	NPT Направляющий шток	30	39830	Винт ползуна
7	39615	Нажимное кольцо		68020	BSPT Направляющий шток	31	39655	Ползун
8	39825	Муфта вала	20	39650	Винт направляющ. штока	32	39645	Ручка переключения (2)
9	39620	Шплинт муфты вала (3)	21	39200	Крышка редуктора	33	44925	Штифт ручки (2)
10	39625	Кольцо вала с шестерней	22	39195	NPT Корпус мех. креплен.	34	39750	Штифт гребёнки
†11	39470	Вал с шестерней		68040	BSPT Корпус мех. креплен.	35	39690	Пружина (2)
12	39585	Ключ	23	39100	Зажимной маховик	36	39640	Установочный штифт (2)
	29056	Ключ шестигр. (Europe)	24	39455	Фланец крепления	37	39180	Зажимное кольцо
13	39795	Прижимной винт	25	32275	Винт (16)	38	39175	Крепежный фланец
	29046	Прижимной винт (Europe)	26	39730	Пружин. кольцо			

Позиция №17 (пластиковая вставка) должна быть заменена в крышке редуктора (№21) при установке комплекта вала (№1) после ремонта.

**Модель D-1440****Трещётка с рукояткой**


Мастерская: +7 (921) 936-67-29

Техн. отдел: +7 (812) 936-02-07

От. продаж: +7 (812) 331-37-51

Используется с устройствами 4PJ, 141 и 161.

Может использоваться и с другими резьбонарезными устройствами.




Заказывайте детали указывая № каталога.

п/п No.	Каталог No.	Наименование
1	39390	Корпус трещётки
2	38695	Пружина защёлки
3	39420	Рукоятка
4	39940	Защелка трещётки
5	39800	Крепёжный фланец
6	39805	Храповик
7	39570	Винты крепления фланца (3)

Мастерская: +7 (921) 936-67-29

Техн. отдел: +7 (812) 936-02-07

От. продаж: +7 (812) 331-37-51

**Диапазон: 4", 4½", 5", и 6"**

**Заказывайте детали указывая № каталога.**

п/п Каталог	№.	№.	Наименование	п/п Каталог	№.	№.	Наименование	п/п Каталог	№.	№.	Наименование
1	39085		Крепёжный фланец	14	39350		Фланец крепления	28	39645		Ручка переключения (2)
2	39090		Крышка редуктора	15	39355		Резьбовая втулка (3)	29	39650		Винт направляющ. штока
3	39095		Корпус мех. крепл. (NPT)	16	39430		Пружина кольцо	30	39655		Ползун
4	58720		Установочный винт	17	39365		Вал с шестерней	31	39660		Пружина
5	39160		Приводная муфта (NPT)	18	39435		Муфта вала	32	39665		Кольцо вала с шестерней
6	39780		Установочный винт	19	39810		Втулка пружины	33	39670		Нажимное кольцо
7	39165		Упор. шайба скольж. (NPT)	†20	32755		Заглушка	34	39675		Разрезное кольцо
8	39790		Стопорный винт	21	39830		Винт ползуна	35	39680		Приводной вал
9	39105		Зажимной маховик	22	39840		Шильда	36	39685		Фланец фиксации вала
10	39310		Зажимное кольцо	23	46870		Винт (4)	37	39690		Пружина (2)
11	39315		Направляющий шток (NPT)	24	32270		Винты фланца (16)	38	39700		Штифт гребёнки (Set of 5)
12	39795		Прижимной винт	25	39585		Ключ	39	39705		Шплинт муфты вала (3)
13	39325		Комплект вала	26	39630		Цетрирующий штырь	40	44925		Штифт ручки (2)
				27	39640		Установочный штифт (2)				

† Позиция №20 (пластиковая вставка) должна быть заменена в крышке редуктора (№2) при установке комплекта вала (№13) после ремонта.